

## **INTERFACE ECHOLINK**



# Manual de Instalação e Operação

Hardware Revisão D

#### CONTEÚDO

e01
rte Técnico01
o de Garantia01
rição do Produto01
lação da Interface02
Indicador03
lação do Software (para quem já utiliza o Echolink)03
lação do Software (para quem utiliza o Echolink pela primeira vez)04
ação de Indicativo
andos DTMF

#### **SUPORTE TÉCNICO**

Se após a completa leitura deste manual ainda houver dúvidas quanto a instalação desta interface, visite o site **www.juniorzappia.com.br** e consulte nosso banco de perguntas frequentes (FAQ). Nele você poderá encontrar informações de última hora e respostas às dúvidas mais freqüentes. Se a dúvida ainda persistir, entre em contato conosco pelo e-mail: **pu2laa@yahoo.com.br**. Informamos que nosso suporte se resume apenas em solucionar problemas referentes à instalação da interface. Problemas na configuração, operação, uso dos softwares ou servidores, devem ser solucionados através do suporte de seus respectivos fabricantes.

Embora nossa interface funcione também com os softwares I-Link e eQSO, descreveremos aqui apenas a instalação do software Echolink, pois é o mais utilizado. Para detalhes sobre a instalação do I-Link e eQSO, visite suas respectivas páginas na Internet.

Endereços para suporte dos softwares que funcionam com essa interface:

Echolink: http://www.echolink.org; I-Link: http://www.echolinkradio.com/; eQSO: http://www.eqso.org/

#### **TERMO DE GARANTIA**

Esta placa está garantida contra qualquer defeito de fabricação pelo prazo de seis meses a contar da data da compra. Essa garantia é válida ao primeiro comprador e é intransferível. Defeitos decorrentes de surtos elétricos, descargas atmosféricas ou má utilização não serão cobertos pela garantia e implicarão no cancelamento da mesma.

Alterações em seus circuitos, exceto se instruído pelo manual ou por documento do fabricante, implicarão em cancelamento da garantia. Todas as conexões com a interface são feitas por meio de conectores e plugues, quaisquer indícios de conexões soldadas diretamente na placa implicarão no cancelamento da garantia. Na eventual necessidade de se fazer valer a garantia, as despesas de transporte correrão por conta do proprietário.

#### **DESCRIÇÃO DO PRODUTO**

Echolink (I-IInk/eQSO) é uma nova modalidade de comunicação que está revolucionando o radioamadorismo. Graças à união da tecnologia de voz sobre IP (VoIP) e o rádio, podemos nos comunicar com qualquer parte do mundo sem depender de propagação. Um radioamador em São Paulo pode falar com outro em Londres com a mesma qualidade de áudio de estações que operam na mesma cidade.

Nossa interface permitirá que você e seus colegas tenham acesso ao sistema a partir de estações VHF/UHF móveis, portáteis ou bases. Ela pode funcionar em modo simplex ou repetidora. Sua instalação é extremamente simples, requerendo apenas conexões externas entre o rádio, computador e a interface. Seu controle pode ser totalmente remoto através de comandos DTMF.

### INSTALAÇÃO DA INTERFACE

Conecte os cabos que acompanham a interface conforme o diagrama e tabela abaixo:

### DIAGRAMA DE LIGAÇÃO



Interface	Onde ligar	Localização
RADIO SPEAKER	Na saída de alto-falante do rádio	Plug mono
RADIO MIC/PTT	No rádio: Branco à entrada MIC, vermelho ao PTT e malha ao terra <sup>1</sup>	Cabo sem conector
PC MIC	Na entrada de microfone da placa de som do computador (rosa)	Plug estéreo
LINE OUT	Na saída de alto-falante da placa de som do computador (verde)	Plug estéreo
SERIAL	Numa porta serial livre do computador (9 pinos)	Conector DB9

Observação: Os cabos da interface não são coloridos como no diagrama acima, mas o diagrama respeita a posição dos mesmos com relação à caixa, com o led voltado para cima.

Nota:

<sup>1</sup> Esse cabo é geralmente fornecido sem conector porque cada fabricante de rádio utiliza um conector diferente. Esse sinal pode tanto ser ligado ao conector de microfone frontal do rádio, como no conector de dados (DATA) nos rádios mais atuais. Para detalhes da pinagem do conector do rádio, consulte o manual do fabricante. A ativação do PTT é feita por aterramento (coletor aberto). Se o transmissor utilizado necessitar de um sinal de ativação que não seja por aterramento, o que é bem raro, entre em contato conosco pelo e-mail <u>pu2laa@yahoo.com.br</u> para maiores detalhes de como proceder.

#### LED INDICADOR DE OPERAÇÃO

Um led localizado na parte superior da interface deverá ficar aceso sempre que ela estiver conectada a porta serial, indicando que está recebendo alimentação. Durante as transmissões esse led deverá ficar apagado.

#### INSTALAÇÃO DO SOFTWARE (para quem já utiliza o Echolink)

Se você já utiliza o Echolink e já tem seu indicativo registrado no sistema, você deverá alterar o modo de operação, conforme abaixo:

1 – Selecione o menu "TOOLS/SETUP" e mude a configuração de "Single User" para "Sysop".

System Setup
My Station Servers Proxy Timing Audio Performance
_Mode ◯ Single- <u>U</u> ser
Callsign: PU2LAA Change Callsign
Password: ? Store password locally
Name: Junior Zappia
Location: Americana/SP
Email Addr: pu2laa@yahoo.com.br
OK Cancel Help

2 – Após selecionar o modo, você deverá acrescentar um sufixo ao seu indicativo, indicando o tipo de link que seu Echolink disponibilizará para os usuários. Se for utilizar a interface para operação simplex (freqüência direta), utilize seu indicativo seguido de –L (Ex: PU2LAA-L). Para utilizar a interface para operação em freqüência de repetidora, utilize seu indicativo seguido de –R (Ex: PU2LAA-R).

Para isso, clique em "*Change Callsign*", a tela a seguir mostrada, perguntando se você deseja mudar o indicativo ou alterar a senha: Responda "*Yes*".

Ec	choLin	k 🛛 🔀
(	?	Are you sure you want to change to a different callsign, or set the password?
		<u>Y</u> es <u>N</u> o

3 – Na próxima tela, você estará apto a alterar o seu indicativo conforme descrito acima. Adicione –L ou –R conforme sua necessidade e clique em "OK".

System Setup	3
System Setup       My Station       Servers       Proxy       Timing       Audio       Performance         Mode       Single-User       Sysop         Callsign:       PU2LAA-R       Change Callsign         Password:       ?       Store password locally         Name:       Junior Zappia         Location:       Americana/SP         Email Addr:       pu2laa@yahoo.com.br	
OK Cancel Help	

4 - Após esta alteração, seu Echolink estará configurado para a operação com a interface.

### INSTALAÇÃO DO SOFTWARE (para quem utiliza o Echolink pela primeira vez)

Se essa for a primeira vez que utiliza o Echolink, será necessário que você faça o download do software e também valide seu indicativo junto á equipe de voluntários do Echolink. Esta validação é necessária para garantir que o sistema seja seguro, isto é, que apenas Radioamadores licenciados utilizem o sistema.

Para a validação, você deverá realizar o download do software Echolink, instalá-lo e executá-lo para que seu indicativo fique registrado na rede do sistema. Depois você deverá providenciar uma imagem de sua licença, que poderá ser uma foto digital ou uma imagem escaneada e enviá-la para os voluntários que mantém o sistema Echolink.

Vamos aos passos:

1 - Visite <u>http://www.echolink.org</u> e faça o donwload do programa de instalação, acessando o link "**DOWNLOAD**" (nesta tela, você deverá fornecer seu indicativo e e-mail válido antes de ser redirecionado para a tela de download). Após fazer o download, execute o programa de instalação e siga as instruções que forem aparecendo na tela de seu computador. Depois de feita a instalação, execute o programa e siga as instruções até que a seguinte tela apareça:

Setup Wizard	Please select one of the following:
	C Computer User
	Select this option if you expect to use EchoLink using your PC's microphone and speaker only. Sysop Select this option if you intend to connect radio
< 2	equipment to your computer and set up a link to a simplex frequency or a repeater.
	Simplex Link
	C Repeater Link           < Back

2 – Nesta tela (acima) você escolhe entre operar em uma freqüência simplex (direta) ou operar em uma freqüência de repetidora. Para a operar em simplex, escolha a opção "**Sysop**" e "**Simplex Link**". Para operar em uma frequência de repetidora, escolha "**Sysop**" e "**Repeater Link**".

3 - Clique em "Next".

4 – Na tela a seguir você deverá escolher qual o tipo de conexão de Internet mais se aproxima da que você possui. Se for uma linha discada, selecione "*Dial-up*", se for banda larga (Speedy, Net, Virtua, etc) selecione "*DSL, Cable..*" e clique em "Next".

Setup Wizard	EchoLink has several settings that help optimize the software for the type of Internet connection you are using. Please choose the item that best describes the type of connection you have: Dial-up (modem) connection, 56k or below DSL, cable, ISDN, or other (above 56k)
	< <u>B</u> ack <u>N</u> ext > Cancel Help

5 – **ESTE PASSO É MUITO IMPORTANTE:** Na tela a seguir, selecione a opção "*Direct-controlled* (*RIGblaster or similar*)", pois o protocolo que a Interface Echolink Hamtronix utiliza para se comunicar com o computador é o *Direct-controlled*. Se você escolher a outra opção, fará com que a interface não funcione corretamente. Escolha também qual porta serial de seu computador você utilizará.

Setup Wizard	In Sysop mode, EchoLink connects to your radio using a hardware interface connected to your computer's serial port. Two different types of interfaces are supported. Please choose one of the following types, and indicate which serial port will be used.
	<u>Direct-controlled (RIGblaster or similar)</u> <u>Serial port:</u> COM1

6 – Na próxima tela, preencha o formulário com seu indicativo, senha, nome, localização e e-mail. Para o campo do indicativo (*Callsign*) utilize a seguinte regra:

Para utilizar a interface para operação simplex (freqüência direta), utilize seu indicativo seguido de –L (Ex: PU2LAA-L). Para utilizar a interface para operação em freqüência de repetidora, utilize seu indicativo seguido de –R (Ex: PU2LAA-R).

	Please enter the following	information:
	<u>C</u> allsign: PU2LAA-L Password: First <u>N</u> ame: Junior Zap Location: Americana	(If you don't already have one, choose one.) pia
<u></u>	Email Addr: pu2laa@y	ahoo.com.br

7 - Clique em "Next".

8 – A seguir, uma tela pedindo o continente em que você se localiza irá aparecer. Escolha o continente e clique em "**Next**".

The most appropriate choice matching your already selected. If you are unsure, choose C Africa C North Ameri C Asia C North Ameri	
C Africa C North Ameri C Asia C North Ameri	callsign is Next.
C Europe (including M	ca - <u>E</u> ast ca - <u>W</u> est lidwest)
C Oceania C Oceania C South America C North Ameri South America	ca - So <u>u</u> th I.S., Central Cambean)

9 – A seguir, você poderá testar se a sua conexão de Internet está apta a trabalhar com o Echolink. Para usuários que tem sua conexão de Internet protegida por firewalls, o Echolink detectará possíveis bloqueios que deverão ser removidos (ou configurados) para que o software funcione corretamente. Para resolver problemas relativos a roteadores e firewalls, acesse o link "*Routers and Firewalls*" na página www.echolink.org.

Para testar a funcionalidade de sua conexão, clique em "*Firewall Test*". Se não desejar realizar o teste, clique em "*Next*".

If you connect to the Internet through a router or firewall, or if there is Internet security software installed on your computer, you might need to make certain adjustments for EchoLink to work correctly. To test your Internet connection now, click the Firewall Test button below. To skip this test (or do it later), click Next. Firewall Test
< <u>B</u> ack <u>Next &gt;</u> Cancel Help



10 – Ao clicar em "*Finish*", o setup de seu Echolink estará completo. Agora você deverá realizar a validação de seu indicativo. Essa validação poderá levar de alguns minutos a até alguns dias, uma vez que ela é feita manualmente por voluntários. Normalmente irão checar seu indicativo com o órgão emissor (ANATEL no caso do Brasil), e só após isso sua conexão ao sistema será permitida.

Após ter seu indicativo liberado ou se seu indicativo já é válido, o acesso é imediato e uma tela semelhante a essa a seguir irá aparecer:

A EchoLink - PU	2LAA	-L						
File Edit Station	Tools	View	Help					
] ¥   œ ¢⊅   X	P	8 4	) 🖻 🗛 💥 🛠 🗟 🕘 🛍	۰ ا		●   €	) 🤉	
4.021 stations on na	south.e	cholink.c	org (19% are busy)		10-10			
Station 🛆	Stat	Time	Location	Node	>			
AAORC-R	On	06:36	Mexico Mo.USA	296997				
AA3RG-R	On	07:42	PineGrove, PA 146.640	149493				
AA5JM-R	On	06:44	Brady TX 146.62-114. (1)	387274				
AA5SG-R	On	05:31	Ellisville MS 145.23 136.5	1545				
AA6RJ-R	On	04:44	In Conference *BARANGAY*	40515				
AA6TL-R	On	04:45	sunvalley	342637				
AA7RP-R	On	04:31	In Conference IRLP 9453	1029				
AASCC-R	On	07:31	Buckhannon, WV	375539				
AA9MM-R	On	06:07	Evansville, IN 444.150	150216				
AA9NV-R	On	06:46	Waupaca, Wisconsin	286167				
ABODX-R	On	06:42	Washington, IA	343657				
AB4KK-R	On	07:02	Elkmont Alabama	63231				
AB6MJ-R	On	04:44	Selma, Ca.	10191				
AB6ST-R	Busy	06:42	Dallas,TX_146.550 mhz	149048				
AB6VR-R	Rusv	02:47	CNARN>> Lemoore, Ca	171551	*			
🗂 Index View 🧕	Expl	orer Viev	v					
		[N	lot in QSO]					<u>^</u>
1						1		 ×
		)						Send
Ready								

### VALIDAÇÃO DE INDICATIVO

Se você ainda não tem o seu indicativo validado pelo Echolink, após você instalar e executar o Echolink você deverá receber uma mensagem como esta:



Ela indica que todos os indicativos devem ser validados antes de serem utilizados no Echolink e sugere que você encaminhe-se para fazer esta validação. Assim, proceda da seguinte forma:

1 – Acesse <u>www.echolink.org</u> e selecione o link "*VALIDATION*" no menu a esquerda.

2 - Na página de validação, digite seu indicativo no campo "Callsign" e clique no botão "Continue".

3 – Na próxima página, você deverá digitar o seu e-mail e clicar em "**Request Validation**". O sistema de validação do Echolink irá enviar uma mensagem para seu e-mail com um link onde você deverá clicar para prosseguir com a validação.

4 – Acessando a página deste link, você terá 3 opções para a validação. Para usuários Brasileiros sugerimos a primeira opção "*Scan and upload*", onde você deverá providenciar uma foto digital ou uma imagem escaneada de sua licença, que será enviada aos voluntários do sistema Echolink. Para tanto, clique em "*Scan and upload*".

5 – Na tela seguinte, você será informado de que o único documento aceito é a "Licença de Funcionamento de Estação, cedido pela Anatel. Informam também que a imagem deverá estar legível e deverá mostrar claramente o seu indicativo e a data de expiração. Os formatos de imagem aceitos são JPG, GIF, PNG ou TIFF, que deverão ser menores que 5MB.

Assim, após providenciar a imagem de sua licença, utilize um dos botões "**Browse**" para localizá-la em seu PC e clique em "**Send File(s)**". A imagem de sua licença será enviada para a equipe de voluntários do sistema Echolink e analisada. Você será avisado via e-mail do sucesso da validação e poderá conectar-se ao Echolink sem problemas.

#### CONTROLANDO O ECHOLINK ATRAVÉS DE COMANDOS DTMF

Você poderá controlar várias funções à distância com auxílio de qualquer rádio com teclado DTMF. Como são muitas opções de comandos, é recomendado verificar no menu "**Tools/Sysop Settings/DTMF**" suas configurações. Para um entendimento completo de como operar e configurar esse recurso, verifique o menu Help sobre DTMF Functions do software Echolink ou acesse o link "**HELP FILES**" na página www.echolink.org.

## Hamtronix

www.hamtronix.com.br www.juniorzappia.com.br

© 2008